# PAG®view



# Podręcznik użytkownika

Kraków, we wrześniu 2006 roku

# Numer seryjny produktu: XXXX-PVW-XXXX-XX-XXXXX

# <u>Spis treści</u>

Rozdział I – Wprowadzenie do programu PAG <sup>®</sup> view	4
I.1. Zapraszamy do pracy z programem PAG <sup>®</sup> view	4
I.2. Wersje programu PAG <sup>®</sup> view	4
I.3. Instalacia programu PAG <sup>®</sup> view	4
I.4. Zanim uruchomisz instalację	5
I.5. Wymagania programu PAG <sup>®</sup> view	5
I.6. Proces instalacji programu PAG <sup>®</sup> view	5
I.7. Pierwsze uruchomienie programu PAG <sup>®</sup> view	6
Rozdział II - Opis programu	
PAG <sup>®</sup> view	7
II.1. Ogólny opis programu PAG <sup>®</sup> view	7
II.2. Pierwsze uruchomienie systemu	7
II.3. Ustawienia programu	8
II.4. Moduły – instalacja i konfiguracja	9
II.5. Łączenie modułów	.11
II.6. Panel kontrolny	12
II.7. Inne opcje programu PAG <sup>®</sup> view	. 14
Rozdział III - Praca programu PAG <sup>®</sup> view	. 19
III.1. Przetwarzanie struktury projektu	. 19
III.2. Testowanie struktury projektu	. 19
III.3. Obsługa projektu	. 20
Rozdział IV – Moduły użytkownika	. 21
IV.1. Opis modułu użytkownika	. 21
IV.2. Tworzenie modułu użytkownika	. 21
IV.3. Wykorzystanie modułu użytkownika	. 22
Rozdział V – Lista modułów VDM	. 23
Komunikacja	. 23
Logika	. 23
Matematyka	. 23
Panel	. 23
Sprzęt	24
System	. 24
Tekst	. 24

# Podręcznik użytkownika

Zapraszamy do lektury "PAG<sup>®</sup>view - podręcznik użytkownika". Podręcznik ten został podzielony na rozdziały:

- Rozdział I Wprowadzenie do programu PAG<sup>®</sup>view
- Rozdział II Opis programu PAG<sup>®</sup>
- Rozdział III Praca programu PAG<sup>®</sup>view
- Rozdział IV Moduły użytkownika
- Rozdział V Lista modułów VDM

# Rozdział I - Wprowadzenie do programu PAG®view

Rozdział ten zawiera informacje dotyczące instalowania programu PAG<sup>®</sup>view w systemie operacyjnym komputera oraz instalowania dodatkowych składników systemu.

# I.1. Zapraszamy do pracy z programem PAG<sup>®</sup>view

Zapraszamy do używania programu PAG<sup>®</sup>view. Program ten zapewnia bardzo komfortowy warsztat pracy z wieloma udogodnieniami co w powiązaniu z elastycznym interfejsem użytkownika i swobodnym jego konfigurowaniu jak i całego programu pozwala na wydajną i efektywną pracę. Dzięki wykorzystaniu uniwersalnej technologii VDM (Virtual Device Module), przed programem otworzone są drzwi do swobodnej rozbudowy całego systemu bez aktualizacji oprogramowania.

# I.2. Wersje programu PAG<sup>®</sup>view

Program PAG<sup>®</sup>view dostępny jest w dwóch wersjach, które różnią się od siebie zakresem wykonywanych zadań.

- Wersja Demo wersja ta posiada wszystkie funkcje uaktywnione za wyjątkiem możliwości zapisywania projektów w pliku oraz braku komunikacji z odpowiednim współpracującym sprzętem. Dzięki tej wersji użytkownik może zapoznać się z programem, jego możliwościami i funkcjami. Wersja ta jest dostępna bezpośrednio ze strony <u>www.pro-service.eu</u>
- Wersja Pełna ta wersja posiada wszystkie funkcje odblokowane i aktywne.

# I.3. Instalacja programu PAG<sup>®</sup>view

Aby przeprowadzić instalację oprogramowania PAG<sup>®</sup>view, konieczna jest płyta instalacyjna CD znajdująca się w pakiecie. Płyta ta zawiera plik instalacyjny, który cały proces wykonuje samodzielnie i automatycznie.

*Uwaga:* Instalacji nie można przeprowadzić przez skopiowanie pliku z płyty CD na twardy dysk.

# I.4. Zanim uruchomisz instalację

Zanim zostanie uruchomiona procedura instalacyjna programu PAG<sup>®</sup>view, konieczne jest sprawdzenie czy posiadany komputer wraz z wyposażonym systemem operacyjnym spełnia wymagania instalowanego oprogramowania.

# I.5. Wymagania programu PAG<sup>®</sup>view

Aby dokonać instalacji programu PAG<sup>®</sup>view, niezbędne są następujące składniki:

- Komputer zgodny z IBM PC z procesorem Athlon lub Pentium 800 MHz lub szybszym.
- Pamięć operacyjna RAM 256 MB.
- Stacja CD-ROM.
- Rozdzielczość ekranu ustawiona na parametry: 1024x768.
- Mysz.
- System operacyjny Windows 98/XP.

Ponadto dla wykorzystania pełnych możliwości programu, komputer może być wyposażony w elementy:

- Karta dźwiękowa.
- Port szeregowy RS232

Jeśli Twój komputer spełnia powyższe wymagania, można przejść do właściwego procesu instalacji programu PAG<sup>®</sup>view.

# I.6. Proces instalacji programu PAG<sup>®</sup>view

Aby przeprowadzić właściwą instalację należy wykonać następujące kroki:

- Płytę instalacyjną CD programu PAG<sup>®</sup>view włóż do napędu CD-ROM.
- Jeśli w Twoim komputerze uaktywniona jest funkcja "Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu", to program instalacyjny zostanie automatycznie uruchomiony.
- Jeśli w Twoim komputerze nie jest uaktywniona funkcja "Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu", to program instalacyjny należy uruchomić ręcznie.
- Ręczne uruchomienie programu instalacyjnego przeprowadza się przez wywołanie

(dwukrotne kliknięcie) pliku o nazwie "Instalator\_PAG®view" z płyty CD.

- Po uruchomieniu instalatora należy reagować na kolejne jego pytania dotyczące katalogu, w którym ma zostać umieszczony program wraz z jego składnikami, hasła oraz numeru seryjnego umieszczony na 2 stronie tego podręcznika, czy też licencji. Uwaga: jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami licencji programu, to nie możesz dokonać jego instalacji.
- Po tych zabiegach instalacyjnych, system gotów jest do pierwszego uruchomienia i konfiguracji.

# I.7. Pierwsze uruchomienie programu PAG<sup>®</sup>view

Po wykonaniu instalacji programu oraz jego niezbędnej aktywacji, można uruchomić system. Uruchomienie można wykonać z menu "Start|Programy|PAG<sup>®</sup>view" lub też przez dwukrotne kliknięcie ikony programu PAG<sup>®</sup>view znajdującej się na pulpicie systemu operacyjnego Windows. Ikona ta instalowana jest automatycznie na pulpit w czasie działania głównego instalatora programu PAG<sup>®</sup>view.

Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okno, w którym należy wpisać nazwę użytkownika systemu. Nazwa ta zostaje zarejestrowana w opisie programu, która wraz z nazwą aktywacyjną stanowi opis użytkownika danej instalacji programu.

# Rozdział II - Opis programu PAG<sup>®</sup>view

# II.1. Ogólny opis programu PAG®view

Program PAG<sup>®</sup>view zbudowany jest w opaciu o technologię VDM czyli modułów wirtualnych urządzeń i programowaniu ich zależności w języku graficznym. Oznaza to bardzo łatwe posługiwanie się możliwościami systemu oraz projektowanie najbardziej nawet skomplikowanych zastosowań przy wykorzystaniu tylko myszki komputerowej. Dzięki zastosowanej technologii VDM istnieją bardzo szerokie możliwości rozbudowy całego systemu przez prostą instalację modułów programowych bez zmiany oprogramowania. Instalacja ta przebiega automatycznie podczas uruchamiania programu bez konieczności angażowania użytkownika.

#### II.2. Pierwsze uruchomienie systemu

Po uruchomieniu programu PAG<sup>®</sup>view na ekranie zostaje wyświetlone główne okno, a w nim okno struktury projektu (rys. 1):



Rys. 1. - Wygląd ekranu po uruchomieniu programu PAG®view

W oknie struktury projektu dokonuje się instalacji odpowiednich modułów VDM i połączeniu ich poprzez system wirtualnych wtyczek i przewodów. Moduły odpowiedzialne są za wykonywanie konkretnych zadań typu komunikacja z otoczeniem, przetwarzanie danych, wizualizacja, sterowanie, itd. Pogrupowane one są według przeznaczenia niezależnie od stopnia ich komplikacji.

# II.3. Ustawienia programu

Głównych ustawień programu dokonuje się w menu "Inne\Ustawienia" (rys. 2).

Ustawienia		
Czas przetwarzania C Zmienny C Stały 1 ms	Przeciążenie Ignoruj Pauza Stop	Błąd modułu Ignoruj I Pauza I Stop I Zamarkuj
Odświeżanie 40 ms f = 25,00 Hz	Rozszerzenie danych *.dat *.txt Żadne	Hasło
		IK Anuluj

Rys. 2. – Okno ustawień programu

- Czas przetwarzania określa czy przetwarzanie całej struktury projektu ma się odbywać z maksymalną dostępną szybkością i zależną od różnych czynników (opcja "Zmienny"), czy też jako stały czas przetwarzania określony w polu z opisem [ms].
- Przeciążenie jeżeli ustawiony jest stały czas przetwarzania, to może się zdarzyć, że niemożliwe będzie takie przetworzenie struktury projektu, aby zamknąć go w założonym czasie. W takim przypadku możliwe jest powiadomienie użytkownika przez odpowiedni komunikat oraz czasowe wstrzymanie wykonywania projektu lub też jego całkowite zatrzymanie.
- Błąd modułu w przypadku błędu modułu jakim może być np. dzielenie przez zero, możliwa jest reakcja programu przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu wraz z czasowym wstrzymaniem lub całkowitym zatrzymaniem wykonywania projektu. Możliwe jest również zaznaczenie modułu, w którym wystąpił błąd na strukturze połączeń.
- Odświeżanie pozwala określić jak często będą wyświetlane informacje skierowane do elementów wizualizacyjnych typu np. dioda LED lub wyświetlacz. Uwaga: częstotliwość odświeżania wpływa bezpośrednio na szybkość przetwarzania struktury projektu.

- Rozszerzenie danych dotyczy zapisu danych gromadzonych podczas wykonywania struktury, na której zawarte są elementy np. typu tabela. Wybrane rozszerzenie nadawane jest przez program automatycznie.
- Hasło umożliwia zabezpieczenie zarówno programu jak i projektów przed dostępem osób niepowołanych.

#### II.4. Moduły – instalacja i konfiguracja

W celu wywołania okna modułów należy dwukrotnie klknąć lewym przyciskiem myszy na oknie: "Struktura". Po wykonaniu tej czynności następuje wyświetlenie listy modułów gotowych do instalacji w budowanym projekcie (rys. 3).



Rys. 3. – Okno modułów VDM

Każdy moduł ma swój opis, który wyświetlany jest na pasku informacyjnym okna. I tak np. wybierając moduł: "Bramka", otrzymujemy opis: Wszystkie typy bramek logicznych (rys. 4).



Rys. 4. - Wybrany moduł: Bramka

Aby wykonać instalację modułu należy dwukrotnie wcisnąć lewy przycisk myszy lub użyć specjalnego przycisku w oknie modułów o nazwie: "Załaduj moduł". Po instalacji następuje jego uwidocznienie na oknie: "Struktura". W tym przypadku wygląda to jak na rysunku 5.

🖓 PAGview - Bez tytułu. pgv
Plik Edycja Widok Sterowanie Moduły Okno Inne
🚫 PRO-SERVICE 🗋 🗅 😂 🖬 🕒 🖭 🤫
Pag Struktura
Nazwa modulu
Wejścia Wejścia Wejścia Wyjście Moduł

Rys. 5. - Zainstalowany moduł: Bramka

Każdy moduł ma różne cechy, które należy skonfigurować stosownie do potrzeb. Ich konfiguracja możliwa jest przez wywołanie specjalnego okna, dostępnego po dwukrotnym wciśnięciu lewego przycisku myszy na jasno-niebieskim polu modułu (rys. 6).

NAND	
Nazwa modułu:	Bramka
Opis modułu:	Y=NOT (A AND B [AND C AND H])
Nazwa	NAND
Opis	R
llość wejść	2 Cechy podstawowe
Typ bramki	NAND
Typ danych	
Cechy uzupe	Iniające OK

Rys. 6. – Okno konfiguracji modułu: Bramka

Cechy podstawowe są w każdym module niezależnie od ich przeznaczenia, natomiast cechy uzupełniające są specyficzne dla danego typu modułu. W przypadku modułu: "Bramka" jako cechy uzupełniające należy skonfigurować:

- Ilość wejść bramki (2-8)
- Typ bramki (NAND, NOR, AND, OR, XOR, EXOR, NOT)
- Typ danych (przetwarzanie bitowe lub bajtowe)

W cechach podstawowych można nadać dowolną nazwę dla modułu, np. realizowanie zadania w projekcie. Opis służy tylko w celach informacyjnych i identyfikacyjnych przy modułach wizualizacyjnych w panelu kontrolnym.

Położenie modułu na oknie "Struktura" ustala się "chwytając" go lewym przyciskiem myszy na ciemno-niebieskim jego polu. Usunięcia dokonuje się przez wciśnięcie prawego przycisku myszy na ciemno-niebieskim jego polu. Dokładna informacja o danym module zostaje wyświetlona po wciśnięciu prawego przycisku myszy na jasno-niebieskim jego polu.

### II.5. Łączenie modułów

Wirtualny przewód należy traktować jako kanał łączący moduły, przez który mogą przepływać: liczby w formacie rozszerzonym (1e-4000..1e4000), bity, bajty, łańcuchy znakowe.

Aby połączyć moduły wirtualnymi przewodami należy wskazać myszką odpowiednie ich wejścia i wyjścia.

Uwaga: nie można połączyć dwóch wejść lub dwóch wyjść między sobą. Można natomiast położyć dowolną liczbę połączeń biegnących od wyjścia w kierunku wejść. Można także "zapętlać" informacje.

Przykład połączenia zaprezentujemy na przykładzie dwóch modułów bramek, które zostaną połączone w układ przerzutnika typu RS (rys. 7).



Rys. 7. – Łączenie modułów: a.-podłączenie wirtualnego przewodu do wyjścia pierwszego modułu, b.połączenie wyjścia modułu i wejścia modułu drugiego, c-połączenie modułów w celu uzyskania przerzutnika typu RS

W celu dokonania połączenia modułów należy wcisnąć lewy przycisk myszy na gnieździe wyjścia (Y) lub wejścia (A lub B) danego modułu. Spowoduje to wyświetlenie przewodu umocowanego w gnieździe. Następnie należy ruchem myszki wskazać gdzie ma być umieszczony drugi koniec przewodu. W naszym przykładzie oznacza to wciśnięcie przycisku myszy najpierw na polu Y górnego modułu NOR (rys. 7a), przeciągnięcie myszy na pole A dolnego modułu typu NOR i ponowne wciśnięcie lewego przycisku myszy. Efektem będzie połączenie modułów wirtualnym przewodem (rys. 7b). Aby uzyskać zamierzony układ przerzutnika typu RS, konieczne jest drugie połączenie między modułami (rys. 7c).

W przypadku konieczności zaniechania procedury łączenia modułów tuż po jej rozpoczęciu, tzn. z już podłączonym jednym końcem przewodu, anulowanie takiej akcji dokonuje się przez wciśnięcie prawego przycisku myszy na białym polu okna "Struktura". W razie potrzeby rozłączenia modułów, należy wcisnąć prawy przycisk myszy na wejściu modułu, do którego podłączony jest usuwany przewód. Nastąpi wówczas upewniające zapytanie programu i ostatecznie rozłączenie modułów.

# **II.6.** Panel kontrolny

Okno "Panel kontrolny" służy do umieszczania elementów wizualizacyjnych modułów instalowanych w oknie "Struktura". Elementy te mogą być zarówno wyjściowe jak emulacja diod LED, mierników czy też wyświetlaczy, jak i służące do wprowadzania danych typu pole tekstowo-liczbowe czy np. przycisk.

Wywołanie okna następuje przez wciśnięcie przycisku z szybkiego wybierania lub menu głównego okna programu (rys. 8).



Rys. 8. - Wyświetlenie okna: Panel kontrolny

Jako przykład rozbudujemy poprzednio skonstruowany przerzutnik typu RS o elementy sterowania i informacji jego stanu. W menu "Moduły", w zakładce "Panel/Wejście" znajduje się moduł o nazwie "Przycisk". Po zainstalowaniu dwóch takich modułów, połączmy je ja na rysunku 9.



Rys. 9. – Połączenie modułów wizualizacyjnych typu Przycisk z przerzutnikiem typu RS

Kolejną czynnością jest umiejscowienie zainstalowanych w projekcie przycisków na oknie "Panel kontrolny". Umiejscowienia tego dokonuje się za pomocą myszy.

Kolejnymi elementami na panelu kontrolnym będą wirtualne diody LED (znajdziemy je w zakładce "Panel\Wyjście"), które podłączymy do wyjść bramek NOR, tworzących przerzutnik typu RS (rys. 10).



Rys. 10. – a.-projekt przerzutnika typu RS wraz z podłączonymi modułami wizualizacyjnymi typu Przycisk i LED, b.-umiejscowienie elementów modułów wizualizacyjnych

Rysunek 10b obrazuje gotowy układ przerzutnika typu RS złożony z bramek NOR oraz elementów wizualizacyjnych wejściowych i wyjściowych. Elementy te można również konfigurować według potrzeby. Konfiguracja dostępna jest po dwukrotnym wciśnięciu lewego przycisku myszy na danym elemencie (rys. 11).

Przycisk		
Opis		
Тур	Astabilny 💌	Stan wyłączony. 0
Rozmiar	Średni 👻	Stan załączony. 1
Kolor	Zielony 💌	Stan Wył. 💌
		ОК

Rys. 11. – Okno konfiguracyjne elementu wizualizacyjnego typu: Przycisk

Panel kontrolny ma dodatkowo możliwości instalowania obiektów poza modułowych, dostępnych po wciśnięciu prawego przycisku myszy na jego obszarze (rys. 12).

Wstaw	×
Tło	•
Usuń	
Siatka	•
Blokada	N

Rys. 12. - Menu okna: Panel kontrolny

Opcja "Wstaw" umożliwia umieszczenie elementów takich jak:

- Obraz wstawianie pliku w formacie BMP jako podkładka okna
- Tekst wstawianie dowolnego tekstu, np. jako opis elementów wizualizacyjnych
- Ramka wstawianie ramki, np. jako grupowanie elementów wizualizacyjnych

Opcja "Tło" pozwala na zmianę koloru tła okna "panel kontrolny" na: czarny, szary, srebrny, biały.

Opcja "Usuń" służy do odinstalowywania elementu wizualizacyjnego wraz z jego modułem z tworzonego projektu.

Opcja "Siatka" umożliwia dokładne i łatwe umieszczanie elementów wizualizacyjnych w oknie przez załączenie tzw. rastra. Raster ten można ustawić na 5 lub 10 pikseli lub też zupełnie wyłączyć.

Opcja "Blokada" służy do blokowania tak elementów wizualizacyjnych jak i modułów w oknie "Struktura" przed możliwością ich przesunięcia. Opcja ta jest również dostępna z menu okna głównego (rys. 13).



Rys. 13. – Wywołanie opcji "Blokada" z menu okna głównego

# II.7. Inne opcje programu PAG®view

W menu "Plik" znajdują się następujące opcje (rys. 14):



Rys. 14. – Opcje menu: Plik

- Nowy inicjalizuje program i przygotowuje go do budowy nowego projektu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Otwórz... otwiera zapisane projekty (rozszerzenie \*.pgv) (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)

- Zapisz zapisuje budowane projekty (rozszerzenie \*.pgv) (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Zapisz jako... zapisuje budowane projekty pod nową nazwą (rozszerzenie \*.pgv)
- Zapisz jako Moduł Użytkownika... zapisuje budowane projekty jako tzw. moduły użytkownika dostępne w oknie modułów. W przypadku instalacji modułu użytkownika, cały zapisany w ten sposób projekt reprezentowany jest w postaci pojedynczego modułu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Wyjście pozwala opuścić program. Uwaga: wyjście z programu jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie jest przetwarzana struktura projektu, tzn. gdy projekt jest w fazie zatrzymania.

W menu "Edycja" znajdują się następujące opcje (rys. 15):



Rys. 15. – Opcje menu: Edycja

- Kopiuj kopiowanie zaznaczonych modułów w oknie "Struktura" do bufora programu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Wklej wkleja zawartość bufora programu do struktury i na panel kontrolny (jeśli w buforze są moduły wizualizacyjne) (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Usuń usuwa zaznaczone moduły w oknie "Struktura"
- Górne wyrównanie wyrównuje zaznaczone moduły w oknie "Struktura" do górnej krawędzi kursora
- Lewostronne wyrównanie wyrównuje zaznaczone moduły w oknie "Struktura" do lewej krawędzi kursora
- Siatka załącza/wyłącza raster w oknie "Struktura"

W menu "Widok" znajdują się następujące opcje (rys. 16):

PAG P	AGview	/ - rs.p	gv				
Plik	Edycja	Widok	Sterowanie	Moduły	Okno	Inne	
$\bigcirc$	PRO-SEI	Stru Pane	ktura el kontrolny			-	
PAG	Strukt	Nota	atnik				
		Moni	itor				

Rys. 16. – Opcje menu: Widok

- Struktura wywołanie okna "Struktura"
- Panel kontrolny wywołanie okna "Panel kontrolny"
- Notatnik wywołanie okna "Notatnik", w którym można zapisywać dowolne informacje np. dotyczące danego projektu. Informacje te zapisywane są w pliku projektu \*.pgv (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Monitor wywołanie okna przydatnego np. podczas uruchamiania projektu. Okno to dostępne jest tylko w czasie przetwarzania struktury projektu (rys. 17)

Monitor					X
L.p.	Moduł	Nazwa	Czas [µs]	Błąd	
1	Bramka	NOR	0,45	Brak błędów	
2	Bramka	NOR	0,45	Brak błędów	
3	Przycisk	Przycisk	0,21	Brak błędów	
4	Przycisk	Przycisk	0,19	Brak błędów	
5	LED	LED	0,46	Brak błędów	
6	LED	LED	0,33	Brak błędów	

Rys. 17. – Okno: Monitor

W oknie "Monitor" podczas przetwarzania struktury wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich modułów zainstalowanych w projekcie. W tabeli okna kolejno podawane są dane o module, jego nazwie, czasie przetwarzania i o ewentualnych błędach (jak np. dzielenie przez zero).

W menu "Sterowanie" znajdują się następujące opcje (rys. 18):

RAG PAGview - rs.p	gy
Plik Edycja Widok	Sterowanie Moduły Okno Inne
PRO-SERVICE	Start 📭 🗈 😤 🔫 📰 🕷
PAG view Struktura	Pauza v Stop

Rys. 18. – Opcje menu: Sterowanie

- Start uruchamia przetwarzanie struktury projektu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)
- Pauza czasowo wstrzymuje przetwarzanie struktury projektu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru). Opcja nie inicjalizuje żadnych zmiennych
- Stop całkowicie zatrzymuje przetwarzanie struktury projektu (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru)

W menu "Moduły" znajdują się następujące opcje (rys. 19):



Rys. 19. - Opcje menu: Moduły

• Lista – otwiera okno z listą wszystkich dostępnych modułów (opcja dostępna również z paska szybkiego wyboru oraz po dwukrotnym wciśnięciu lewego przycisku myszy na oknie "Struktura")

W menu "Okno" znajdują się następujące opcje (rys. 20):



Rys. 20. – Opcje menu: Okno

- Kaskada wyświetla okna "Struktura" i "Panel kontrolny" jedno na drugim
- Poziomo wyświetla okna "Struktura" i "Panel kontrolny" jedno pod drugim
- Pionowo wyświetla okna "Struktura" i "Panel kontrolny" jedno obok drugiego

W menu "Inne" znajdują się następujące opcje (rys. 21):

PAG PAGview - rs.pgv	
Plik Edycja Widok Sterowanie Moduły Okno	Inne
	Blokada
	Ustawienia 🖓 📕
RAG Struktura	O programie

Rys. 21. – Opcje menu: Inne

- Blokada służy do blokowania tak elementów wizualizacyjnych jak i modułów w oknie "Struktura" przed możliwością ich przesunięcia
- Ustawienia okno podstawowych ustawień programu
- O programie... okno podstawowych informacji o programie.

# Rozdział III - Praca programu PAG®view

# III.1. Przetwarzanie struktury projektu

Program PAG<sup>®</sup>view z zainstalowanymi w strukturze projektu modułami oraz rozmieszczonymi elementami wizualizacyjnymi (jeśli dany projekt posiada takie elementy) na panelu kontrolnym, jest gotowy do przetwarzania projektu, czyli wykonywania programu napisanego w języku graficznym przez użytkownika. Aby uruchomić przetwarzanie należy wybrać opcję "Start" z menu "Sterowanie" lub odpowiedni przycisk z paska szybkiego wyboru (rys. 22).



Rys. 22. - Sterowanie przetwarzaniem projektu

# III.2. Testowanie struktury projektu

Program PAG<sup>®</sup>view ma wbudowane systemy testowania i kontroli poprawności działania skonstruowanego projektu. Spróbujmy uruchomić przygotowany wcześniej projekt przerzutnika typu RS wraz z zainstalowanymi elementami wizualizacyjnymi (rys. 10). Po wciśnięciu przycisku "Start" następuje przetwarzanie projektu. Pierwszym systemem kontroli jest wywołanie okna "Monitor" (rys. 17). Wyświetlone informacje pozwalają na stwierdzenie, czy wszystkie moduły pracują poprawnie, tzn. czy nie zgłaszają błędów. Przy skomplikowanych projektach można ustawić reakcję programu na ewentualnie zgłaszane błędy modułów. Wyboru odpowiedniej reakcji dokonuje się w oknie ustawień programu (rys.2). Niekiedy w testach i kontroli może być ważna informacja o rodzaju i zawartości danych pojawiających się na konkretnym wejściu danego modułu. W programie PAG<sup>®</sup>view takie informacje uzyskuje się przez wciśnięcie prawego przycisku myszy na badanym wejściu. Zostaje wówczas wyświetlone okno informacyjne (rys. 23).

Test		×
Moduł:	Bramka	
Nazwa:	NOR	
Wejście:	A	
Wartość da	nej wejściowej:	
		0
Brak błędó	W	

Rys. 23. – Okno informacyjne systemu testowania i kontroli

# III.3. Obsługa projektu

Wszystkich czynności regulacyjnych, sterowniczych i odczytu dokonuje się przez obsługę na panelu kontrolnym programu PAG<sup>®</sup>view.

# Rozdział IV – Moduły użytkownika

#### IV.1. Opis modułu użytkownika

Program PAG<sup>®</sup>view poza dostępnymi modułami w oknie "Moduły", umożliwia także skonstruowanie niepowtarzalnego modułu, wykonującego określone przez użytkownika zadania. Konstrukcja taka opiera się tylko na wykorzystaniu już istniejących modułów VDM.

#### IV.2. Tworzenie modułu użytkownika

W celu utworzenia modułu użytkownika, należy najpierw przygotować projekt, który będzie opisywał dany moduł. Dla przykładu weźmy przygotowany wcześniej przerzutnik typu RS (rys. 10). Teraz dokonamy małych modyfikacji tego projektu dla utworzenia modułu użytkownika. A zatem, z projektu usuwamy moduły wizualizacyjne, czyli przyciski i diody LED. Następnie instalujemy z listy po dwa moduły o nazwie "PinIn" oraz "PinOut" i łączymy według schematu jak na rysunku 24 oraz nadajemy nazwy dla modułów "PinIn" – "R" i "S", "PinOut" – "Q" i "NQ".



Rys. 24. – Schemat połączeń projektu przerzutnika RS dla modułu użytkownika

Mając tak przygotowany projekt zapisujemy go jako "Zapisz jako Moduł Użytkownika". Nadajemy mu właściwą nazwę i od tego momentu taki projekt dostępny jest na liście "Moduły" jako pojedynczy zintegrowany moduł użytkownika (rys. 25).

Moduły	×
<ul> <li>➡ Komunikacja</li> <li>➡ Logika</li> <li>➡ Matematyka</li> <li>➡ Panel</li> <li>➡ Sprzęt</li> <li>➡ System</li> <li>➡ Tekst</li> <li>➡ Wizualizacja</li> <li>➡ Własne</li> <li>➡ RS</li> </ul>	
Załaduj moduł	

Rys. 25. - Zapisany moduł użytkownika RS w zakładce: Własne

# IV.3. Wykorzystanie modułu użytkownika

W celu wykorzystania przygotowanego wcześniej modułu użytkownika, należy go wybrać tak jak wszystkie inne moduły czyli przez dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy lub wciśnięcie przycisku "Załaduj moduł". Zainstalujmy dwa takie moduły na nowym projekcie uzupełniając je elementami wizualizacyjnymi jak na schemacie pokazanym na rysunku 26.



Rys. 26. - Wykorzystanie dwóch modułów użytkownika

W ten sposób otrzymaliśmy uproszczenie w budowie i analizie struktury projektu. Po uruchomieniu przetwarzania, można zaobserwować działanie dwóch niezależnych przerzutników typu RS.

# Rozdział V – Lista modułów VDM

# Komunikacja

1. CRC - testowanie poprawności danych protokołu Modus/RTU

# Logika

- 2. Bramka wszystkie typy bramek logicznych
- 3. FlipFlop przerzutnik
- 4. Monostabilny generator monostabilny
- 5. Reset generator impulsu reset
- 6. Zegar generator zegarowy
- 7. Komparator komparator
- 8. BinDec konwerter liczb binarnych na dziesiętne
- 9. DecBin konwerter liczb dziesiętnych na binarne
- 10. HexDec konwerter liczb heksadecymalnych na dziesiętne i odwrotnie
- 11. Licznik uniwersalny licznik dziesiętny
- 12. LicznikBinarny uniwersalny licznik binarny
- 13. Demultiplekser przełącznik wyjściowy
- 14. Multiplekser przełącznik wejściowy

# Matematyka

- 15. Arytmetyka uniwersalny moduł obliczeń arytmetycznych
- 16. Liczba obsługa przecinka dziesiętnego liczb
- 17. Zmienna pamięć jednej zmiennej
- 18. Constant pamięć stałej liczby

# Panel

- 19. Pole danych pole wpisu danych tekstowych i liczbowych
- 20. Przełącznik przełącznik wielopozycyjny
- 21. Przycisk przycisk i przełącznik jednopozycyjny
- 22. Sekwencer sekwencer liczbowy i tekstowy
- 23. Kontrolka uniwersalna lampka kontrolna
- 24. LED emulacja diody LED
- 25. Miernik emulacja miernika słupkowego typu LED oraz analogowego
- 26. Monitor monitor 24x10 znaki
- 27. Tabela tabela wyników
- 28. Wyświetlacz emulacja wszystkich typów wyświetlaczy

# Sprzęt

- 29. Plik zapis danych do pliku
- 30. AudioGenerator obsługa karty dźwiękowej
- 31. Sygnał obsługa wbudowanego głośnika systemowego
- 32. RS232 obsługa portu szeregowego typu RS232

# System

- 33. Stoper stoper
- 34. Timer timer
- 35. Zegarek zegarek czasu i daty
- 36. STOP zatrzymanie przetwarzania struktury
- 37. PinIn wejściowy moduł stosowany przy budowie modułu użytkownika
- 38. PinOut wyjściowy moduł stosowany przy budowie modułu użytkownika

39.

### Tekst

- 40. ConstantTekst stały łańcuch znakowy
- 41. DodajTekst "dodawanie" łańcuchów znakowych
- 42. KonwerterTekstLiczba przetwarzanie łańcucha znakowego na liczbę
- 43. KopiujTekst kopiowanie części tekstu

Dziękujemy za zainteresowanie i wybór naszego programu PAG®view – System Wizualizacji i Sterowania. Jednocześnie będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi Państwa dotyczące użytkowania programu, na które oczekujemy pod adresem internetowym: kkj@pro-service.eu